

ランプ（バルブ）類が点灯しないとき

- ① バルブ（電球）が球切れしていないか点検します。
- ② 球切れしているときは交換します。必ずスタータースイッチを“LOCK”位置にし、各スイッチを“OFF”にしてから行ってください。
- ③ 球切れしていないときは、配線の異常などが考えられますので最寄りの《いすゞ販売会社》へご連絡ください。

ランプ（バルブ）の容量

部位	ランプ名称		バルブの容量		
			標準キャブ	ハイキャブ・ワイドキャブ	
前側	ヘッドランプ（前照灯）	ハロゲンヘッドランプ仕様車 ハイビーム/ロービーム	75/70W (バルブ型式 H4)		
		LEDヘッドランプ仕様車	LED		
	フォグランプ（前部霧灯）★	バルブタイプ	55W (バルブ形式 H3)	—	
		LEDタイプ	—	LED	
	ターンシグナルランプ（前面方向指示器）		21W（橙色）		
	クリアランスランプ（車幅灯）	バルブタイプ	5W		
		LEDタイプ	—	LED	
コーナリングランプ（側方照射灯）		21W			
ターンシグナルランプ（側面方向指示器）		21W（橙色）			
後側	テール/ストップランプ（尾灯/制動灯）		5/21W		
	ターンシグナルランプ（後面方向指示器）		21W		
	バックアップランプ（後退灯）		21W		
	ナンバープレートランプ（番号灯）		10W		
室内	ルームランプ（室内灯）		10W		
	リヤルームランプ（後席室内灯）★		12W	10W	
	ステップランプ★		5W		
	蛍光灯★		10W	20W	

※記載されていないランプ（バルブ）類の交換については、最寄りの《いすゞ販売会社》にご相談ください。

※LEDを採用したランプの点検・整備は、《いすゞ販売会社》で行ってください。むやみに分解・修理しますと部品の故障や感電のおそれがあります。