

## 車台番号 (VIN)

ID プレートには車台番号 (VIN) が記載されています。  
車台番号からお車の車型、エンジン等を知ることができます。

N K R 8 8 Y — 7 0 0 0 0 0 4

1                      2                      3    4

はじめに

| No. | 内容   |
|-----|--|
| 1   | 車型記号<br>NHR: 4 × 2トラック<br>NJR: 4 × 2トラック<br>NKR: 4 × 2トラック<br>NLR: 4 × 2トラック<br>NMR: 4 × 2トラック<br>NNR: 4 × 2トラック<br>NPR: 4 × 2トラック<br>NHS: 4 × 4トラック<br>NJS: 4 × 4トラック<br>NKS: 4 × 4トラック<br>NLS: 4 × 4トラック<br>NMS: 4 × 4トラック<br>NNS: 4 × 4トラック<br>NPS: 4 × 4トラック |
| 2   | エンジン記号<br>88: 4JZ1 エンジン  |
| 3   | Y: 車両総重量 7.5トン超車<br>無: 上記以外  |
| 4   | 一連番号   |

## オプションコード

IDプレートにはお車に装着されている装置のオプションコードが記載されています。オプションコードは3桁のアルファベットおよび数字で表されています。メンテナンスの時など、お車のエンジン、トランスミッションおよびその他装備を知る必要がある場合に参考にしてください。

| オプションコード | エンジン     |
|----------|----------|
| LND      | 4JZ1-TCS |
| LNE      | 4JZ1-TCH |

| オプションコード | トランスミッション |
|----------|-----------|
| RSS      | MYY5S     |
| RSM      | MYY5T     |
| Y6N      | MYY6Z     |

| オプションコード | ファイナルドライブ |
|----------|-----------|
| G73      | φ 292mm   |
| 6CP      | φ 320mm   |

| オプションコード | アイドリングストップ |
|----------|------------|
| 8BM      | ecostop    |

| オプションコード | 車両最大許容総重量    |
|----------|--------------|
| RPS      | 4.5 - 5.0 トン |
| RPV      | 6.0 - 6.5 トン |
| RPW      | 6.5 - 7.0 トン |
| RPX      | 7.0 - 7.5 トン |
| RPY      | 7.5 - 8.0 トン |

はじめに

### アドバイス

- ・こちらに示したオプションコードは一例です。お車の仕様については《いすゞ販売会社》へお問い合わせください。