

## 車台番号 (VIN)

IDプレートには車台番号 (VIN) が記載されています。  
車台番号からお車の車型、エンジン等を知ることができます。

N	K	R	8	8	Y	-	7	0	0	0	0	0	4
1			2		3							4	

No.	内容	No.	内容
1	車型記号	2	エンジン記号
	NJR: 4×2トラック		88: 4JZ1 エンジン
	NKR: 4×2トラック	3	Y: 車両総重量 7.5 トン超車
	NLR: 4×2トラック		無: 上記以外
	NMR: 4×2トラック		4
NNR: 4×2トラック			
	NPR: 4×2トラック		

## オプションコード

IDプレートにはお車に装着されている装置のオプションコードが記載されています。  
オプションコードは3桁のアルファベットおよび数字で表されています。  
メンテナンスの時など、お車のエンジン、トランスミッションおよびその他装備を知る必要がある場合に参考にしてください。

オプションコード	エンジン	オプションコード	アイドリングストップ
LND	4JZ1-TCS	8BM	ecostop
LNE	4JZ1-TCH		

  

オプションコード	トランスミッション	オプションコード	車両最大許容総重量
RSM	MY5T	RP5	4.5 - 5.0 トン
Y6N	MY6Z	RPV	6.0 - 6.5 トン
Y6Y	MYR9S	RPW	6.5 - 7.0 トン
		RPX	7.0 - 7.5 トン
		RPY	7.5 - 8.0 トン

  

オプションコード	ファイナルドライブ
G73	φ 292mm
6CP	φ 320mm

### アドバイス

- ・こちらに示したオプションコードは一例です。お車の仕様については《いすゞ販売会社》へお問い合わせください。