

## ランプ (バルブ) の容量

部位	ランプ名称		電球の容量
前側	ヘッドランプ (前照灯)	ロービーム	LED
		ハイビーム	LED
	フォグラмп (前部霧灯)		LED
	ターンシグナルランプ (方向指示器)		21W
	クリアランスランプ (車幅灯) / デイライト		LED
後側	ストップ / テールランプ (制動灯 / 尾灯)	バルブタイプ	21/5W
		LED タイプ	LED
	ストップランプ (制動灯)	バルブタイプ	21W
		LED タイプ	LED
	ターンシグナルランプ (方向指示器)	バルブタイプ	21W
		LED タイプ	LED
	バックアップランプ (後退灯)	バルブタイプ	21W
		LED タイプ	LED
ナンバープレートランプ (番号灯)		LED	
側面	サイドターンシグナルランプ (方向指示器) 前部		21W (橙色)
	サイドターンシグナルランプ (方向指示器) 中間		21W
	コーナリングランプ (側方照射灯)		21W
	ステップランプ		5W
室内	LED 室内灯		LED
	LED ルームランプ		LED
	マップランプ		LED
	ヘッダーコンソール内 LED 照明		LED
参考	メーター内照明ランプ		LED
	メーター内およびセンターコンソール部警告灯		LED

\* 記載されていないランプ (バルブ) 類の交換については、最寄りの《いすゞ販売会社》にご相談ください。

\* LED を採用したランプの点検・整備は、《いすゞ販売会社》で行ってください。むやみに分解・修理しますと部品の故障や感電のおそれがあります。