## 車台番号（VIN）

IDプレートには車台番号（VIN）が記載されています。
車台番号から車の車型、ドライブモーター等を知ることができます。

| N | K | R | 4 | 8 | Y | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | |

| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | 車型記号<br>NHR: 4×2 トラック<br>NJR: 4×2 トラック<br>NKR: 4×2 トラック<br>NLR: 4×2 トラック<br>NMR: 4×2 トラック<br>NPR: 4×2 トラック |

| No. | 内容 |
|---|---|
| 2 | ドライブモーター記号<br>48: HP11 モーター |
| 3 | Y: 車両総重量 7.5 トン超車<br>無 : 上記以外 |
| 4 | 一連番号 |

## オプションコード

IDプレートには車に装着されている装置のオプションコードが記載されています。
オプションコードは3桁のアルファベットおよび数字で表されています。
メンテナンスの時など、車のドライブモーターおよびその他装備を知る必要がある場合に参考にしてください。

| オプションコード | ドライブモーター |
|---|---|
| LNM | HP11-N |
| LNN | HP11-C |
| LNK | HP11-S |

| オプションコード | ファイナルドライブ |
|---|---|
| 8PB | φ 220mm |
| G73 | φ 292mm |

| オプションコード | 車両最大許容総重量 |
|---|---|
| RPP | 3.0 － 3.5 トン |
| RPS | 4.5 － 5.0 トン |
| RPW | 6.5 － 7.0 トン |
| RPX | 7.0 － 7.5 トン |

**アドバイス**

- こちらに示したオプションコードは一例です。車の仕様については《いすゞ販売会社》へお問い合わせください。